

Паспорт изделия

Полка для полотенец М4



Благодарим за выбор продукции и доверие. Мы уверены, что наши аксессуары принесут Вам радость и пользу. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции.

Назначение

Полка предназначена для хранения аксессуаров: полотенце в скрученном виде, косметики, масел, свечей, щёток и т.п.

Правила эксплуатации

Закрепите вешалку, согласно инструкции, на ровную стену. Разместите необходимые аксессуары на вешалку.

Уход за изделием

Полку следует хранить на достаточном расстоянии от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечных лучей. Для защиты древесины и эстетичного внешнего вида полку из липы и ольхи рекомендуется покрыть натуральным маслом после установки. В процессе покрытия цвет изделия может изменяться — это является естественной особенностью материала и не считается дефектом.

Температура воздуха при нанесении масла не должна быть ниже -5С. Второй слой наносится не раньше, чем через 24 часа. Полку из дуба покрывать маслом не нужно.

Комплект поставки


Саморез, 2 шт.




Заглушка, 2 шт.



Полка, 1 шт.



Конструкция



Технические характеристики

Материал	Дуб	Ольха	Липа
Ширина, см	14		
Высота, см	60		
Глубина, см	16		
Вес, кг	2,1		

Рекомендованные товары

1) Вешалка Woodson
Семирамида 34*60, липа



2) Вешалка Woodson D5, 5
креплений, дуб



3) Фито полка Woodson для
веников и трав, дуб



4) Вешалка Woodson D3, 3
крепления, дуб



Гарантия

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия при обязательном условии соблюдения потребителем требований данной инструкции составляет 12 месяцев со дня продажи, через торговую сеть. Началом гарантийного срока считается дата покупки.
2. При обнаружении несоответствия изделия заявленным характеристикам, Покупатель вправе обратиться с претензией к продавцу. Производитель обязуется бесплатно выполнить замену изделия целиком, либо его части, либо возместить ущерб иным способом (по согласованию с Покупателем)
3. При внесении Покупателем изменений в изделие целиком/либо какой-либо части, гарантийные обязательства на изделие не распространяются.
4. Гарантия не распространяется на изделие и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями, неправильным хранением, установкой и обслуживанием.



Полный каталог нашей продукции
по QR-коду

По вопросам качества и предложений просим
направить письмо на **snab@woodson.ru** или
ПОЗВОНИТЬ **8 800 555 10 58**