

Woodson®
настроение для бани

Паспорт изделия

Шайка



Благодарим за выбор продукции и доверие. Мы уверены, что наши аксессуары принесут Вам радость и пользу. Вы можете быть уверены в качестве нашей продукции.

■ Назначение

Данный аксессуар для бани из массива дуба предназначен для запаривания веников и трав объёмом 3,5; 4,5; 7,5; 12; 15 литров, имеет пластиковую или нержавеющую вставку. Удобная верёвочная ручка для переноски у шаек объёмами 3,5; 4,5; 7,5 л. Комфортные ручки у шаек объёмами 12 и 15 л. Шайки подходят для переноски отваров, а при добавлении льда - для использования контраста. По всей окружности сделана клёпка, которая имеет толщину 15 мм с двумя обжимными кольцами из нержавеющей стали. Благодаря этому, шайка сохраняет форму и полностью исключает возможность протекания ёмкости. Вода в такой шайке сохраняет свою температуру гораздо дольше, а уход и очистка такого изделия гораздо проще, чем для моделей без вставки.

■ Правила эксплуатации

Рекомендуется установка шайки на подставку-лавочку.

■ Уход за изделием

После принятия банных процедур необходимо протереть вставку с использованием мягкого моющего средства при помощи вискозной салфетки с мягкими волокнами. Это позволит избежать появление налёта на пластиковой вставке и потускнения металлической вставки. Изделие следует хранить в перевёрнутом виде в хорошо проветриваемом помещении на достаточном расстоянии от нагревательных приборов и прямого воздействия солнечных лучей. Изделия из дуба выделяют природный пигмент, что может способствовать появлению пятен на любых деревянных поверхностях.

■ Комплект поставки

① Шайка



Технические характеристики

Объем, л	3,5	4,5	7,5	12	15
Материал	Дуб / Дуб в тёмном				
Вставка	Нерж.	Нерж.	Нерж.	Пластик	Нерж.
Вес, кг	1,9	2,2	2,85	3,9	4,35
Высота, см	19	22,5	25	30	30
Ширина, см	17,5	27	40	45	45
Глубина, см	17,5	27	40	45	45

Гарантия

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия при обязательном условии соблюдения потребителем требований данной инструкции составляет 12 месяцев со дня продажи, через торговую сеть. Началом гарантийного срока считается дата покупки.
2. При обнаружении несоответствия изделия заявленным характеристикам, Покупатель вправе обратиться с претензией к продавцу. Производитель обязуется бесплатно выполнить замену изделия целиком, либо его части, либо возместить ущерб иным способом (по согласованию с Покупателем)
3. При внесении Покупателем изменений в изделие целиком/либо какой-либо части, гарантийные обязательства на изделие не распространяются.
4. Гарантия не распространяется на изделие и его составные части, если неисправность вызвана полученными в процессе эксплуатации механическими повреждениями, неправильным хранением, установкой и обслуживанием.



Полный каталог нашей продукции
по QR-коду

По вопросам качества и предложений просим
направить письмо на **snab@woodson.ru** или
позвонить **8 800 555 10 58**